SYTECH

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SECADOR DE PELO PARA VIAJE

SY-SC8

BIENVENIDOS

Gracias por comprar el secador de pelo para viaje SY-SC8. Con el fin de beneficiarse plenamente de este producto, por favor, lea las instrucciones de seguridad y de manejo. Guarde el manual de usuario en un lugar seguro para futuras referencias,

Es posible que ya esté familiarizado con el uso de un secador de pelo, pero por favor tome el tiempo para leer estas instrucciones. Están diseñados para que se familiarice con las características de la unidad y para que usted obtenga el máximo partido de su compra.

PARTES DE LA SY-SC8

1. Concentrador
2. Encendido y apagado / interruptor de velocidad
3. Colgador
4. Cable de alimentación
5. Aberturas de aire

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Mantenga el aparato lejos del agua. No utilice este aparato cerca del agua y las bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Cuando use aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, las precauciones básicas de seguridad siempre se deben seguir, por favor, lea las siguientes instrucciones de seguridad atentamente:

PELIGRO

Como con la mayoría de los aparatos eléctricos, retienen carga estática el interruptor está apagado:

1. Siempre desconecte el secador inmediatamente después de usar.

2. No utilice mientras se baña.
3. No coloque ni guarde el aparato donde se pueda caer o ser tirado en una bañera o fregadero.
4. No sumerja el secador de pelo en el agua o cualquier otro líquido.
5. Si el aparato cae en agua u otros líquidos, desenchúfelo inmediatamente y deje el aparato en su posición. No trate de sacarlo del agua u líquido, ya que podría causar lesiones graves.

POR SU SEGURIDAD

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les ha asignado supervisores e instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Cuando el secador se utiliza en un cuarto de baño, desconéctelo después de su uso ya que la proximidad del agua representa un peligro, incluso cuando el secador está apagado.
4. No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
5. Nunca deje el aparato sin atender cuando esta enchufado.
6. Es necesaria la supervisión cuando el aparato es usado por, en, o cerca de niños o inválidos.
7. Use este aparato sólo para su uso como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
8. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el Centro de Servicio Sytech
9. Nunca opere este aparato si tiene dañado el cable o el enchufe, si no funciona correctamente, o si se ha dañado o caído al agua, contacte con el Centro de Servicio Sytech.
10. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
11. Nunca obstruya las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, Ej. Una cama o un sofá, donde las aberturas de ventilación pueden ser bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusa, pelo, y cosas similares.
12. Nunca use mientras duerme.
13. Nunca deje que el aparato se caiga. No inserte ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
14. No utilice al aire libre o utilizar cerca de aerosoles (spray) o en lugares donde se esté administrando oxígeno.
15. No utilice un cable de extensión con este aparato.
16. No dirigir el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
17. Los accesorios adjuntos pueden estar calientes durante el uso. Deje que se enfríe antes de tocarlos.
18. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
19. Al utilizar el aparato, mantener el cabello lejos de las vías de aire.
20. Si el aparato se apaga durante el uso, significa que el dispositivo de protección de sobrecalentamiento se ha activado. El aparato se enciende de nuevo una vez que la unidad se haya enfriado un poco – esto tarda algunos minutos.

PRIMER USO

Quitar el secador de pelo cuidadosamente de la caja. Es posible que desee guardar el embalaje para uso futuro.
Contenido de la SY-SC8:
- 1x Secador de pelo
- 1x Concentrador
- 1x Manual del usuario

MONTAJE

1) Fijar el concentrador en la parte frontal del secador de pelo (si es necesario).
2) Encienda la unidad conectando el enchufe a la toma de corriente y ajuste el interruptor de encendido-apagado / interruptor de velocidad al nivel deseado.
3) Cuando haya terminado de usar el secador de pelo, ajuste el interruptor de encendido y apagado a la posición "0".
4) Guarde el secador de pelo en un lugar seguro lejos de la humedad.

USO DEL SECADOR

GUIA DE SECADO

1. Lava y acondiciona tu pelo. Seca el cabello con una toalla, para eliminar cualquier exceso de agua coloque la toalla alrededor del cabello. Divide tu cabello en secciones y luego, usando el secador con un cepillo o peine, dirija el aire caliente a cada sección de cabello. Mover el secador de manera constante sobre cada sección para que el aire caliente pase a través del cabello. Siempre dirija el aire hacia el cabello y no directamente al cuero cabelludo.
2. Mantener las aberturas de aire sin obstáculos y sin pelo durante el uso del secador.
3. Para evitar que su pelo se seque demasiado, no concentrar el calor en una sección durante un largo período de tiempo. Mantenga el secador en movimiento continuamente a medida que peine su cabello.
4. Para un peinado rápido, humedezca el cabello con un poco de agua antes de peinarlo.
5. Al usar el secador para crear rizos y ondas, seca el pelo hasta que esté casi completamente seco en la temperatura más alta (posición 2), y luego terminar el peinado del cabello con la temperatura más baja (posición 1). Esto creará el estilo deseado en su pelo.
6. Este secador incluye un accesorio concentrador. Úselo cuando es necesario concentrar el aire en pequeñas áreas (tales como un rizo u onda) o cuando se desea suavizar los rizos

MANTENIMIENTO

Importante: Antes de realizar cualquiera de las siguientes, asegúrese de que el secador de pelo está desconectado de la red.

LIMPIEZA

-Limpie el aparato con un paño suave y húmedo (no mojado).
-No utilice limpiadores líquidos o aerosoles.
-Nunca sumerja la unidad en agua u otro líquido.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Asegúrese de que está conectado a la red principal y el interruptor de encendido.
Asegúrese de que el botón ON / OFF está activada.
Compruebe el fusible en el enchufe (ver Información Eléctrica).
Si el secador de pelo sigue sin funcionar correctamente, consulte a su agente de servicio autorizado

ESPECIFICACIONES

Tensión nominal (V)	230 V
Frecuencia nominal (Hz)	50 Hz
Potencia absorbida (W)	1200 W

MEDIO AMBIENTE

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana eliminación incontrolada de residuos, su reciclaje de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo que se utiliza, por favor, utilice sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para el reciclaje seguro ambiental.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Importador: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
CIF: B83254763
País de origen: China
Sytech® SY-SC8

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes directivas:

Estándares CE: Directiva EMC 2004/108/EC
EN 55014-1:2006
EN 55014-2-1997+A1+A2
EN 61000-3-3:2008
EN 61000-3-2:2006

Directiva de baja tensión: Directiva LVD 2006/95/EC
EN 60335-1:2002+A1+ A11+ A12+ A2 +A13
EN 60335-2-23:2003+A1
EN 62233:2008

Estándares ROHS:2002/95/EC Restricción de residuos peligrosos.

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador único.